



## **Montagehinweis Lenkanschlag**

Um ein Anstehen der Hebel an der Verkleidung zu vermeiden, kleben sie bitte die beigelegten Gummis mit Kunststoffkleber als Lenkanschlag ein.

## ***Mounting instructions steering stop***

*In order to prevent the levers from scratching the fairing, please install the enclosed rubber tubes as new steering stops by using plastic adhesives.*